



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YTMM0101		Rotation bushing	Wałek obrotowy (uchwyt SDS)	Ствол SDS+
2			Steel ball Ø7	Kulka stalowa Ø7	Стальной шарик Ø7
3			Woodruff key 3x3x18	Wpust 3x3x18	Шпонка 3x3x18
4			Impact hammer	Zbijak uchwytu SDS-plus	Боек ствола SDS+
5		O-ring Ø14x3	Pierścień typu O-ring Ø14x3	Резиновое кольцо Ø14x3	
6		Lead cover	Tuleja prowadząca	Втулка	
7		Lead cover holder	Pokrywa tulei prowadzącej	Крышка втулки	
8	YTMM0108		O-ring Ø16X3.5	Pierścień typu O-ring Ø16x3.5	Резиновое кольцо Ø16x3.5
9	YTMM0109		O-ring Ø10X3	Pierścień typu O-ring Ø10x3	Резиновое кольцо Ø10x3
10			Hammer sleeve	Ośłona uderu	Уплотнитель удара
11			Check-out ring	Pierścień ustalający	Стопорное кольцо
12	YTMM0112		Air hammer	Bijak (tłoczek)	Боек
13	YTMM0113		O-ring Ø18x3.05	Pierścień typu O-ring Ø18x3.05	Резиновое кольцо Ø18x3.05
14	YTMM0115		Pin	Sworzeń	Штифт
15			Piston	Tłok	Поршень
16			Shaft	Korbowód	Шатун
17	YTMM0117		Needle bearing	Łożysko igiełkowe	Подшипник игольчатый
18			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
19			Washer Ø30.2x40.5x2	Podkładka Ø30.2x40.5x2	Шайба Ø30.2x40.5x2
20			Spring	Sprężyna	Пружина
21	YTMM0121		Clutch	Sprzęgło przeciążeniowe	Муфта сцепления (втулка)
22	YTMM0122		Big subulat gear	Koło zębate (duże stożkowe)	Шестерня (большая конус.)
23			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
24	YTMM0124		Front cover	Ośłona uchwytu SDS plus	Пыльник ствола SDS+
25	YTMM0125		Slider	Suwak (blokada uchwytu)	Ползунок
26			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
27			Drilling lock	Podkładka	Шайба
28			Drilling lock spring	Sprężyna	Пружина
29			Tapping screw M5x20	Śruba M5x20	Винт M5x20
30			Spring washer 5	Podkładka sprężynowa 5	Пружинистая шайба 5
31			Washer 5	Podkładka 5	Шайба 5
32	YTMM01OP		Cover	Ośłona przekładni	Защитная крышка
33			Frame oil seal	Simmerring	Сальник
34	YTMM01KP		Front housing	Kołnierz korpusu przekładni	Фланец корпуса редуктора
35			Seal ring	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо
36	YLT6905R		Bearing 6905-2RS	Łożysko kulkowe 6905-2RS	Шарикоподшипник 6905RS
37			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
38			Oil bearing	Łożysko ślizgowe	Подшипник скольжения
39			Oil cover	Korek komory mechanizmu korbowego przekładni	Крышка корпуса редуктора
40			O ring 37x1.8	Pierścień uszczelniający	Уплотнительное кольцо
41			Check-out ring	Pierścień ustalający	Стопорное кольцо
42			Screw ST4x12	Wkręt ST4x12	Шуруп ST4x12
43	YTMM01KP		Gear box	Korpus przekładni	Корпус редуктора
44			Press button	Przycisk przełącznika	Кнопка переключателя
45			Button spring	Sprężyna przycisku przełącznika	Пружина кнопки переключателя
46			Button	Przełącznik trybu pracy	Переключатель режима работы
47			Screw ST4x18	Wkręt ST4x18	Шуруп ST4x18
48			Button base	Pokrętło przełącznika	Основание переключателя
49			O-ring Ø20.2x2	Pierścień typu O-ring Ø20.2x2	Резиновое кольцо Ø20.2x2
50			Spring	Sprężyna	Пружина
51			Block	Cięgno przełącznika górne	Вилка переключателя
52			Block	Cięgno przełącznika dolne	Вилка переключателя
53			Stop move flake	Ogranicznik	Ограничитель
54			Spring	Sprężyna	Пружина

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
55			Block	Oś	Ось
56	YTMM0156		Small subulat gear	Koło zębate (małe stożkowe)	Шестерня (малая конусн.)
57			Flat key 5x5x22	Wpust przyrmatyczny (klin)	Призматическая шпонка
58			Bearing 6000 ZZ	Łożysko kulkowe 6000 ZZ	Шарикоподшипник 6000 ZZ
59	YTMM0159		Second gear	Koło zębate II	Шестерня II
60			Second gear clip ring	Pierścień osadczy koła zęb. II	Стопорное кольцо шест. II
61	YTMM0161		Second gear clutch	Sprzęgło drugiego biegu	Муфта кулачковая II пер.
62			Bearing 607 ZZ	Łożysko kulkowe 607 ZZ	Шарикоподшипник 607 ZZ
63	YTMM0163		Spindle	Mimośród	Кривошип
64			Bearing 6001 ZZ	Łożysko kulkowe 6001 ZZ	Шарикоподшипник 6001 ZZ
65			Clip ring	Pierścień ustalający	Стопорное кольцо
66	YTMM0166		First gear clutch	Sprzęgło pierwszego biegu	Муфта кулачковая I пер.
67	YTMM0167		First gear	Koło zębate I	Шестерня I
68			First gear washer	Podkładka koła zębatego I	Шайба шестерни I
69			O-ring Ø73x2	Pierścień typu O-ring Ø73x2	Резиновое кольцо Ø73x2
70	YTMM01PP		Middle cover	Przykrywa korpusu przekładni	Крышка редуктора
71			Screw M5x16	Śruba M5x16	Винт M5x16
72			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
73			Screw ST4x55	Wkręt ST4x55	Шуруп ST4x55
74	YTMM0174		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
75			Insert block	Konektory na końcach uzwojeń stojana	Разъемы на концах обмотки статора
76			Bearing 609RS	Łożysko kulkowe 609RS	Шарикоподшипник 609RS
77	YTMM0177		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
78	YTMM01OS		Motor housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
79			Carbon brush holder cover	Pokrywa szczotki węglowej	Крышка угольной щетки
80	YTMM01SC		Carbon brush holder copper	Prowadnica szczotki węglowej miedziana	Направляющая угольной щетки медная
81			Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
82	YTMM01SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
83			Tapping screw	Wkręt	Шуруп
84	YTMM01OS		Rear cover	Pokrywa tylna	Задняя крышка
85	YTMM01OW		Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
86	YYPZE002		Cable & plug	Przewód zasilający	Питательный шнур
87			Capacitor 0.22µF	Kondensator 0.22µF	Конденсатор 0.22µF
88	YTMM01WL		Switch	Włącznik	Включатель
89			Cable clamp	Zacisk przewodu	Кабельный зажим
90			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательного шнура
91			Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
92			Side handle band	Opaska metalowa	Зажимная лента
93			Side handle button	Przycisk blokujący ogranicznik	Кнопка фиксации ограничителя глубины сверления
94	YTMM01RD		Side handle spring	Sprężyna przycisku blokującego	Пружина кнопки фиксации ограничителя
95			Pin	Szyft	Штифт
96			Screw	Śruba	Болт
97			Clamp seat	Suport rękojeści	Суппорт рукоятки
98			Side handle	Rękojeść dodatkowa	Дополнительная рукоятка
99			Depth gauge	Ogranicznik głębokości wiercenia	Ограничитель глубины сверления
100			Bearing 607 ZZ	Łożysko kulkowe 607 ZZ	Шарикоподшипник 607 ZZ
101			O-ring Ø24x2.2	Pierścień typu O-ring Ø24x2.2	Резиновое кольцо Ø24x2.2