



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YTMM0601		Dust cap	Ośłona uchwytu SDS plus	Пыльник держателя SDS плюс
2	YTMM0602		Slider	Suwak (tuleja zabezpieczająca)	Ползунок
3			Check-out ring	Pierścień osadczy	Кольцо на выходе
4			Drilling lock spring	Sprężyna	Пружина
5			Tapping Screw ST4.8*40	Wkręt samogwintujący	Шуруп
6			Gear box	Obudowa reduktora	Корпус редуктора
7			Localized piece		
8			Tapping screw ST4*6.5	Wkręt samogwintujący	Шуруп
9			Skeleton oil seal		
10			Oil-retaining bearing	Łożysko 61905-2Z	Подшипник 61905-2Z
11			Spacer 31x35x0.8		
12			Distance sleeve		
13			Elastic washer 28.5x1.5		
14			Spacer 31x35x0.8		
15			Over loading gear spring		
16	YTMM0616		Clutch	Sprzęgło	Муфта сцепления
17	YTMM0617		Big gear	Duże koło zębate	Шестерня большая
18			Over loading gear spring		
19			Spacer 31x45x2		
20			Elastic wahser 34x1.8		
21	YTMM0621		Rotation bushing	Wałek obrot. uchwytu SDS	Ствол SDS
22			Pin 3*23.8		
23			Sealing gasket A		
24			Impact hammer washer		
25	YTMM0625		Impact pole	Zbijak	Боек
26			Impact hammer washer		
27	YTMM0627		O-ring 18x3.5	Pierścień typu O-ring 18x3.5	Резиновое кольцо 18x3.5
28	YTMM0628		O-ring 10.6x3.6	Pierścień typu O-ring 10.6x3.6	Резиновое кольцо 10.6x3.6
29			Hammer washer		
30			Retaining ring 27.5x1.7		
31			Steel ring 5		
32			Spring	Sprężyna	Пружина
33	YTMM0633		Rotation button	Przełącznik obrotowy	Переключатель вращаемый
34			Rotation button cap		
35			Tapping screw ST3*16-F	Śruba	Винт
36			O-ring 12x1.5	Pierścień typu O-ring 12x1.5	Резиновое кольцо 12x1.5
37	YTMM0637		Steel ball Ø7	Kulka stalowa Ø7mm	Стальной шарик Ø7мм
38			Bearing 626-2Z	Łożysko kulkowe 626-2Z	Шарикоподшипник 626-2Z
39	YTMM0639		Gear spindle components		
40			Bearing 608-2Z	Łożysko kulkowe 608-2Z	Шарикоподшипник 608-2Z
41	YTMM0641		Impact hammer	Tłok udaru	Боек
42	YTMM0642		O-ring 16x2.7	Pierścień typu O-ring 16x2.7	Резиновое кольцо 16x2.7
43	YTMM0643		Piston	Cylinder (tłok)	Поршень
44			Spacer 12x17x1		
45			Piston pin		
46			Spacer 29x35x0.8		
47			Oil-retaining bearing		
48			Seal ring	Uszczelka	Уплотнительная прокладка
49			Middle cover	Suport	Суппорт
50			O-ring 23.6x1.8	Pierścień typu O-ring 23.6x1.8	Резиновое кольцо 23.6x1.8
51			Thrower ring		
52			Bearing 609-2Z	Łożysko kulkowe 609-2Z	Шарикоподшипник 609-2Z

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
53			Spacer9.2*0.5		
54	YTMM0654		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
55			Fan Guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
56			Tapping Screw ST4*65	Wkręt samogwintujący	Шуруп
57	YTMM0657		Stator	Stojan	Статор
58			Bearing 607-2Z	Łożysko kulkowe 607-2Z	Шарикоподшипник 607-2Z
59			Bearing sleeve		
60			Motor housing	Obudowa silnika	Корпус электродвигателя
61			Rating label	Tabliczka znamionowa	Идентификационная табличка
62			Spacer		
63	YTMM0663		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
64			Carbon brush holder	Szczotko trzymacz	Щеткодержатель
65			Roll spring	Sprężyna	Пружина
66			Tapping Screw ST3*12	Wkręt samogwintujący	Шуруп
67			Tapping Screw ST4*30	Wkręt samogwintujący	Шуруп
68			Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
69			Tapping Screw ST4*16	Wkręt samogwintujący	Шуруп
70			Shift Piece		
71			Shift Adjust Assembly		
72			Oil baffle block		
73			Torsional spring		
74			Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
75			Name label	Naklejka z logo	Фирменная наклейка
76			Capacitor	Kondensator	Конденсатор
77	YTMM0677		Switch	Włącznik	Включатель
78			Tapping Screw ST4*14	Wkręt samogwintujący	Шуруп
79			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
80			Power cord & plug	Przewód zasilający z wtyczką	Сетевой шнур с вилкой
81			Cord armor	Ośłona przewodu	Оплетка сетевого шнура
82			Capacitor 0.22uF	Kondensator	Конденсатор
601			BMC	Walizka transportowa	
602	YTMM06X2		Auxiliary Handle Assembly	Uchwyt dodatkowy	Дополнительная рукоятка
603			Depth gauge	Ogranicznik głębokości wiercenia	Ограничитель глубины сверления
604			Dust proof cover		