



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YYPZE010		Cable & plug	Przewód zasilający	Питательный шнур
2			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательн. шнура
3			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательн. шнура
4			Screw ST4.0X10	Wkręt	Шуруп
5			Lock button	Przycisk blokady	Кнопка блокировки
6			Lock spring	Sprężyna blokady	Пружина блокировки
7			Switch button	Przycisk włącznika	Кнопка включателя
8			Switch	Włącznik	Включатель
9			Switch draw bar	Cięgno włącznika	Тяга включателя
10			Spring draw bar	Sprężyna cięgna	Пружина тяги включателя
11			Capacitor 0.33µF	Kondensator 0.33µF	Конденсатор 0.33µF
12			Screw ST5.0X150	Wkręt	Шуруп
13			Screw ST4.0X12	Wkręt	Шуруп
14	YTOC030B		Motor cover	Pokrywa silnika	Крышка двигателя
15	YTOC0315		Brake vane	Dźwignia hamulca	Рычаг тормоза
16			Rating label	Tabliczka znamionowa	Идентификационная табличка
17	YTOC030B		Left housing	Lewa część obudowy	Левая половина корпуса
18			Gasket Ø6	Podkładka Ø6	Шайба Ø6
19			Screw ST5.0X16	Wkręt	Шуруп
20			Brake spring sheet	Sprężynowa hamulcowa blaszka	Пружинная тормозная пластина
21			Tapping screw ST3.0X8	Wkręt	Шуруп
22			Micro switch	Mikrowyłącznik	Микропереключатель
23			Oil bottle cap	Korek oleju	Крышка от масла
24	YTOC0324		Oil bottle	Zbiornik oleju	Масляный бачок
25			Gasket	Uszczelka	Уплотнение
26			Output oil mouth	Końcówka wyjścia oleju	Выходной патрубков маслопровода
27			Output oil pipe	Wyjście rurki oleju	Выход маслопровода
28			Sponge	Gąbka	Губка
29			Connection	Podłączenie	Подключение
30			Seal ring	Pierścień uszczelniający	Уплотнение
31	YTOC030B		Right housing	Prawa część obudowy	Правая половина корпуса
32			Name label	Naklejka z logo	Фирменная наклейка
33			Screw ST4.0X12	Wkręt	Шуруп
34			Screw ST5.0X16	Wkręt	Шуруп
35			Oil baffle plate	Błacha odbojowa oleju	Отражательная пластина
36			Seal ring	Pierścień uszczelniający	Уплотнение
37			Screw ST4.0X12	Wkręt	Шуруп
38			Screw ST4.0X8	Wkręt	Шуруп
39			Check ring	Płytką osadcza sprężynująca	Упорная быстросъемная шайба
40	YTOC0340		Sprocket	Zębatka napędu (zdawcze)	Зубчатое колесо цепи
41			Tension spring	Sprężyna koła łańcuchowego	Пружина зубчатого колеса
42			Screw ST4.0X12	Wkręt	Шуруп
43			Dust cover	Pokrywa przekładni	Крышка редуктора
44			Bearing 6000RS	Łożysko kulkowe 6000RS	Шарикоподшипник 6000RS
45	YTOC0345		Output shaft	Wrzeciono	Шпиндель
46	YTOC0346		Torsional spring	Sprężyna hamulca	Пружина тормоза
47			Shaft sleeve	Tuleja wrzeciona	Втулка шпинделя
48	YTOC0348		Big gear	Duże koło zębate odbiorcze (z tworzywa sztucznego)	Пластмассовое большое зубчатое колесо
49			Bearing 608RS	Łożysko kulkowe 608RS	Шарикоподшипник 608RS
50			Nut M8	Nakrętka M8	Гайка M8
51			Seal ring	Pierścień uszczelniający	Уплотнение
52			Screw ST4.0X12	Wkręt	Шуруп
53			Oil-output mouth	Kołnierz smarowania łańcucha	Воротник смазки цепи
54			Nut M8	Nakrętka M8	Гайка M8
55			Small gear	Małe koło zębate (stalowe)	Малая шестерня (стальн.)

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
56			Motor gear bushing	Tuleja koła zębatego silnika	Втулка малой шестерни
57			Screw ST4.0X12	Wkręt	Шуруп
58			Screw ST4.0X14	Wkręt	Шуруп
59	YTOC030B		Support Plate	Pokrywa montażowa silnika	Монтажная крышка двигат.
60			Oil pump	Pompka oleju	Масляный насос
61			Screw ST3.0X8	Wkręt	Шуруп
62			Oil-intake pipe	Rurka podawcza oleju przezroczysta (z polietylenu)	Трубка подачи масла до насоса (прозрачная ПЭ)
63			Oil-output pipe	Rurka ciśnieniowa oleju (gumowa)	Трубка нагнетательная масла (резиновая)
64			Push rod	Popychacz	Толкатель
65			Push rod spring	Sprężyna popychacza	Пружина толкателя
66			Screw ST4.0X12	Wkręt	Шуруп
67			Fixed plate	Korpus popychacza (prowadnica)	Корпус толкателя (направляющая)
68			Connecting rod	Popychacz hamulca	Коромысло тормоза
69			Brake rod	Cięgno hamulca	Упор тормоза
70			Brake spring	Sprężyna hamulca	Пружина тормоза
71			Gasket Ø5	Podkładka Ø5	Шайба Ø5
72			Bearing 6000RS	Łożysko kulkowe 6000RS	Шарикоподшипник 6000RS
73	YTOC0373		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
74			Bearing 608RS	Łożysko kulkowe 608RS	Шарикоподшипник 608RS
75			Screw	Wkręt	Шуруп
76			Spring washer	Podkładka sprężysta	Пружинная шайба (гровер)
77			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
78			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушн. потока
79	YTOC0379		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
80			Red steel paper	Podkładka papierowa	Шайба бумажная
81			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
82			Nut M4	Nakrętka M4	Гайка М4
83			Stator holder	Pokrywa stojana ze szczotkotrzymaczem	Крышка статора со щеткодержателем
84	YTOC0384		Copper carbon brush	Szczotkotrzymacz - prowadnica miedziana	Щеткодержатель - медная направляющая
85	YTOC0385		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
86			Motor lead wires UL3266 125° 300V	Przewód silnikowy miedziany (standard UL, 125° C, 300V)	Подводящий провод (стандарт УЛ 125°С, 300В)
87			Motor lead wires UL3266 125° 300V	Przewód silnikowy miedziany (standard UL, 125° C, 300V)	Подводящий провод (стандарт УЛ 125°С, 300В)
88			Motor lead wires UL3266 125° 300V	Przewód silnikowy miedziany (standard UL, 125° C, 300V)	Подводящий провод (стандарт УЛ 125°С, 300В)
89			Motor lead wires UL3266 125° 300V	Przewód silnikowy miedziany (standard UL, 125° C, 300V)	Подводящий провод (стандарт УЛ 125°С, 300В)
90			Motor lead wires UL3266 125° 300V	Przewód silnikowy miedziany (standard UL, 125° C, 300V)	Подводящий провод (стандарт УЛ 125°С, 300В)
91	YTOC0391		Guide bar 40 cm TOC40203	Prowadnica 40 cm TOC40203	Направляющая шина 40 см
92	YTOC0392		Chain 3/8" TOC40203	Łańcuch 3/8" TOC40203	Цепь 3/8" TOC40203
93			Adjusting pin	Sworzeń napinacza łańcucha	Натяжной штифт
94	YTOC0394		Connection set	Mechanizm napinacza łańcucha	Механизм натяжения цепи
95			Gasket	Podkładka	Шайба
96			Adjusting wheel	Koło napinacza łańcucha	Колесо натяжителя цепи
97			Head housing cover	Głowa pokrywa obudowy	Главная крышка корпуса
98			Cap	Nasadka	Накладка
99	YTOC030N		Check ring	Płytki osadcza sprężynująca	Упорная быстросъемная шайба
100			Check ring	Pierścień typu O-ring	Резиновое кольцо
101			Torsion ring	Pierścień skrętny	Вращаемая крышка
102			Adjusting knob	Pokrętko napinacza łańcucha	Ручка натяжителя цепи