



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1			Right handle	Prawa część uchwytu	Правая половина рукоятки
2			Cable clamp	Opaska kablowa	Кабельный зажим
3			Screw	Wkręt	Шуруп
4	YVZP13OT		Switch	Włącznik	Включатель
5			Capacitor 0.22mF	Kondensator 0.22mF	Конденсатор 0.22mF
6			Cable & plug	Przewód zasilający	Сетевой шнур
7			Left handle	Lewa część uchwytu	Левая половина рукоятки
8			Screw	Wkręt	Шуруп
9			Protection cover	Oslona szczotek węglowych	Крышка угольных щеток
10			Carbon brush rubber washer	Gumowy dociskowy grzybek	Резиновый прижимной грибок
11	YVZP13OS		Motor housing	Obudowa silnika plastikowa	Корпус двигателя
12	YVZP13SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
13			Screw	Wkręt	Шуруп
14			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушн. потока
15			Bearing 608ZZ	Łożysko kulkowe 608ZZ	Шарикоподшипник 608ZZ
16	YVZP13SC		Carbon brush holder	Szczotkotrzymacz	Щеткодержатель
17			Brush holder support	Wkładka szczotkotrzymacza	Вставка щеткодержателя
18	YVZP13SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
19	YVZP13WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
20			Bearing 6000ZZ	Łożysko kulkowe 6000ZZ	Шарикоподшипник 6000ZZ
21			Depth spanner	Śruba zaciskowa	Болт фиксирующий
22	YVZP13OT		Left Alu. housing	Lewa część osłony tarczy	Левая половина защ. кожуха
23			Rubber buffer	Amortyzator gumowy	Резиновый буфер
24			Screw	Śruba	Винт
25			Screw	Śruba	Винт
26			Screw	Śruba	Винт
27	YVZP13LT		Oil bearing	Tuleja ślizgowa	Подшипник скольжения
28			Retaining ring	Pierścień osadczy Segera	Стопорное кольцо
29	YVZP13PR		Gear	Koło zębate	Колесо зубчатое
30	YVZP13WR		Output spindle	Wrzeciono	Шпиндель
31	YVZP13WP		Woodruff key	Wpust czółenkowy (klin)	Шпонка сегмент полукруглая
32			Bearing seat	Pokrywa łożyska	Крышка подшипника
33			Screw	Śruba	Винт
34			Bearing 6001ZZ	Łożysko kulkowe 6001ZZ	Шарикоподшипник 6001ZZ
35			Disc protector spring	Sprężyna pokrywy ochronnej	Пружина подвижной защиты
36			Screw	Śruba	Винт
37	YVZP13OT		Protection cover	Pokrywa ochronna ruchoma	Подвижная защита
38			Movable guard spanner	Uchwyt pokrywy ochronnej	Ручка подвижной защиты
39			Bearing cover board	Podkładka pokrywy ochronnej	Шайба защиты
40			Screw	Śruba	Винт
41	YVZP13GP		Inner flange	Podkładka dolna (wewnętrzny) tarczy	Внутренний фланец диска
42			Saw blade Ø160 mm	Piła tarczowa Ø160 mm	Диск пильный Ø160 мм
43	YVZP13DP		Outside flange	Podkładka górna (zewnątrz) tarczy	Наружный фланец диска
44	YVZP13PD		Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
45	YVZP13SR		Hexagon bolt	Śruba z łbem walcowym i sześciokątem wewnętrznym	Болт с круглой головкой и внутренним шестигранником
46	YVZP13OT		Right Alu. housing	Prawa część osłony tarczy	Правая половина защ. кожуха
47			Screw	Śruba	Винт
48			Rivet	Nit	Заклепка
49			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
50			Depth scale	Skala głębokości piłowania	Шкала глубины пиления
51			Plastic screw	Śruba z plastikowym łbem	Винт с пластмас. головкой
52	YVZP13ST		Base plate	Podstawa (stolik)	Опорная плита
53			Plastic nut	Nakrętka plastikowa	Гайка пластмассовая
54			Guard ring	Płytką osadczą sprężynującą	Упорная быстросъем. шайба
55			Screw	Śruba	Винт
56			Cutting angled hinge	Zawias kątowy	Угловой шарнир
57			Connection pin	Sworzeń	Шкворень