



Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
1	YVOC01ON		Sprocket Cover Ass'y	Pokrywa w kpl z napinaczem łańcucha	Крышка в сб с натяжителем цепи
1-1			Adjusting knob	Pokrętko napinacza łańcucha	Ручка натяжителя цепи
1-2			Adjustable ring	Pierścień skrętny	Вращаемая крышка
1-3			Nut	Nakrętka	Гайка
1-4			Sprocket chain tensioner	Zębatka napinacza łańcucha	Зубчатое колесо натяжителя цепи
1-5			Screw	Wkręt	Шуруп
1-6			Sprocket cover	Pokrywa napinacza	Крышка натяжителя цепи
2			Turn Plate Ass'y	Mechanizm napinacza w kpl.	Механизм натяжителя в сб
2-1			Washer	Podkładka	Шайба
2-2			Adjusting wheel	Koło zębate mechanizmu napinacza	Зубчатое колесо механизма натяжителя
2-3			Meshing disc	Tarcza zazębiająca	Диск зацепления
2-4			Meshing plate	Płyta zazębiająca	Пластина зацепления
2-5			Rivet	Nit	Заклепка
3			Pin	Kołek	Штифт
4			Chainsaw bucking spike	Ostroga	Зубчатый упор
5		YVOC01LA		Saw blade chain	Łańcuch VOC35161
6	YVOC01PW		Board chain	Prowadnica 35 cm VOC35161	Направляющая шина 35 см
7			Screw	Śruba	Винт
8			Oil outlet cover	Podkładka pod prowadnicę	Пластина выхода масла
9			Oil-prsistance washer	Podkładka olejoodporna	Маслостойкая прокладка
10	YVOC01OP		Chain protection cover	Osłona ochronna łańcucha	Защитный кожух цепи
11			Screw	Wkręt	Шуруп
12			Screw	Wkręt	Шуруп
13			Right housing	Prawa część obudowy	Правая половина корпуса
14	YVCO01ZO		Oil tank	Zbiornik oleju	Масляный бачок
15			Gasket chain oil	Uszczelka korka wlewu oleju	Уплотнение пробки масляного бака
16			Oil tank cap	Korek oleju	Крышка от масла
17	YVOC01SD		Brake band	Taśma hamulca	Тормозная лента
18			Brake spring	Sprężyna hamulca	Пружина тормоза
19			Circlips retaining ring	Płytko osadcza sprężynująca	Шайба стопорная быстросъемная
20			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
21	YVOC01KZ		Spur sprocket	Koło zębate z bębniem	Шестерня с барабаном
22			Bushing	Tuleja	Втулка
23			Retaining ring	Pierścień osadczy segera	Стопорное кольцо
24			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
25	YVOC01KO		Gear Ass'y	Duże koło zębate zdawcze (z tworzywa sztucznego) w kpl	Большое пластмассовое зубчатое колесо со звезд.
25-1			Roller bearing HK1012	Łożysko igielkowe	Игольчатый подшипник
25-2			Gear	Koło zębate	Зубчатое колесо
26			Flat washer	Podkładka płaska	Плоская шайба
27			Retaining ring	Pierścień osadczy segera	Стопорное кольцо
28			Busihing	Tuleja	Втулка
29			Brake pendulum	Wahadło hamulca	Маятник тормоза
30	YVOC01PO		Oil pump ass'y	Pompka oleju w kpl.	Масляный насос в сб.
31			Screw	Wkręt	Шуруп
32			Oil filter	Filtr oleju	Масляный фильтр
33			Cable Ass'y	Przewody w kpl.	Провода в комплекте
34	YYWL0003		Micro switch	Mikrowyłącznik	Микропереключатель

Part No	Art No	Pc	EN Description	PL Opis	RUS Описание
35			Motor Ass'y	Silnik w kpl.	Микропереключатель
35-1	YVOC01KP		Motor support plate	Korpus przekładni	Корпус редуктора
35-2			Washer	Podkładka	Шайба
35-3			Ball bearing 608 ZZ	Łożysko kulkowe 608 ZZ	Шарикоподшипник 608 ZZ
35-4			Fan rotor	Wentylator wirnika	Крыльчатка якоря
35-5			Front motor cover	Przednia pokrywa silnika	Передняя крышка двигателя
35-6			Fan guide	Przesłona strugi powietrza	Диафрагма воздушного потока
35-7	YVOC01SS		Stator	Stojan silnika	Статор электродвигателя
35-8	YVOC01WS		Rotor	Wirnik silnika	Якорь электродвигателя
35-9			Wave washer	Podkładka falista	Волнистая шайба
35-10			Rear motor cover	Tylna pokrywa silnika	Задняя крышка двигателя
35-11	YVOC01SZ		Carbon brush	Szczotka węglowa	Угольная щетка
35-12			Copper carbon brush	Szczotkotrzymacz - prowadnica miedziana	Щеткодержатель - медная направляющая
35-13			Screw	Wkręt	Шуруп
35-14			Cross head screw St4x50	Wkręt z łbem grzybkowym	Шуруп с полукруглой головкой
36	YVOC01SR		Stud	Szpilka prowadnicy	Шпилька
37			Stud	Szpilka prowadnicy	Шпилька
38	YVOC01SH		Spindle brake	Sworzeń dźwigni hamulca	Ось рычага тормоза
39	YVOC01DN		Guard Ass'y	Dźwignia hamulca w kpl.	Рычаг тормоза в сб.
39-1			Busihing	Tuleja	Втулка
39-2			Pin	Kotek	Штифт
39-3			Guard	Dźwignia hamulca	Рычаг тормоза
40			Micro swith level	Dźwignia mikrowłącznika	Коромысло
41			Left housing	Lewa część obudowy	Левая половина корпуса
41-1			Carbon brush cover rear	Pokrywka szczotki tylnej	Крышка задней щетки
41-2	YVOC01OS		Carbon brush cover front	Pokrywka szczotki przedniej	Крышка передней щетки
42			Side motor cover	Boczna pokrywa silnika	Боковая крышка двигателя
43			Screw	Wkręt	Шуруп
44			Washer	Podkładka	Шайба
45	YVOC0145		Driver	Dźwignia	Коромысло
46			Brake band	Taśma hamulca	Тормозная лента
47			Brake spring	Sprężyna hamulca	Пружина тормоза
48	YVOC01SW		Tie-in	Blokada hamulca	Ограничитель
49			Pin	Tuleja	Втулка
50			Wire press board	Opaska kablowa	Кабельный зажим
51			Cable sleeve	Ośłona przewodu	Оплетка питательного шнура
52	YYPZE008		Power cord with plug 2×1.0mm ² (length 50 cm)	Przewód zasilający z wtyczką 2×1.0mm ² (długość 50 cm)	Сетевой шнур с вилкой 2×1.0mm ² (длина 50 см)
53			Switch button	Przycisk włącznika	Кнопка включателя
54			Switch	Włącznik	Включатель
55	YVOC01WL		Button	Przycisk dźwigni	Кнопка коромысла
56			Wire connection	Kostka elektryczna	Клеммная колодка
57			Capacitor 0.33µF	Kondensator 0.33µF	Конденсатор 0.33µF
58			Board	Płyta zabezpieczająca	Удерживающая пластина
59			Screw	Wkręt	Шуруп
60			Screw	Wkręt	Шуруп